



VORSICHT

Schauen sie MIT DIESEM ROTPUNKTVISIER niemals direkt in die Sonne, dies KANN ZU DAUERHAFTEN AUGENSCHÄDEN BIS HIN ZUR ERBLINDUNG FÜHREN.



BRANDGEFAHR

Jede Optik kann bei direkter Sonneneinstrahlung wie ein Brennglas wirken!



Alle Rotpunktvisiere sind mit Stickstoff gefüllt und versiegelt.
ZERLEGEN SIE NIEMALS DAS ROTPUNKTVISIER SELBSTSTÄNDIG!
 Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Etwaige Arbeiten im Inneren dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Fachhandel durchgeführt werden.



Hinweise zur Entsorgung von Zieleinrichtungen mit Elektronikanteil

Zieleinrichtungen die über ein beleuchtetes Absehen verfügen und somit einen konstruktionsbedingten Elektronikanteil aufweisen, dürfen, wenn sie verbraucht sind, nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden. Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes bei den entsprechenden Sammelstellen dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können.



Hinweise zur Entsorgung von Batterien in Zieleinrichtungen

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie verbrauchte Batterien über das dafür vorgesehene Rücknahme- und Recyclingsystem. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet entladene und nicht mehr verwendungsfähige Batterien abzugeben. Die Rücknahme erfolgt an ausgewiesenen Sammelstellen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
 PREMIUM BRANDS

Vertrieb:

German Sport Guns GmbH
 Auf den Geeren 23
 D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
 Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



SIGSAUER®



BEDIENUNGSANLEITUNG

ANLEITUNG



Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Ihre Waffe nicht geladen ist bevor Sie das Rotpunktvisier auf die Waffe montieren.

Achten Sie immer auf einen sicheren Umgang mit Ihrer Waffe:

- Die Mündung muss immer in eine sichere Richtung zeigen.
- Die Waffe sollte immer entladen werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Zielen Sie nur auf ein sicheres Ziel.
- Tragen Sie beim Schießen immer einen Augen- und Gehörschutz.
- Machen Sie sich mit der Waffe, die Sie nutzen, vertraut.

legen Sie eine passende Batterie mit der positiven Seite nach zuerst ein. Schrauben Sie nun den Deckel wieder auf.

Die Batterie kann gewechselt werden, ohne das Rotpunktvisier von der Montageschiene zu lösen. Sollte das Absehen schwächer werden oder nicht mehr leuchten, muss die Batterie ausgetauscht werden.



MONTAGE DES ROTPUNKTVISIERS

Um das Rotpunktvisier auf einer Picatinny-Schiene zu montieren, lösen Sie die Befestigungsschrauben mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel. Setzen Sie das Rotpunktvisier auf die Picatinny-Schiene Ihrer Waffe und schieben Sie es an die gewünschte Position. Die Montage muss formschlüssig auf Ihrer Schiene aufliegen. Sobald diese fest aufsitzt, ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Aufgrund des unbegrenzten Augenabstands des Visiers sollten Sie beim Schießen einen Abstand von mindestens 7,5 cm zwischen dem Red Dot und Ihrem Auge einhalten.

WARNUNG: Vermeiden Sie es, die Schrauben zu fest anzuziehen. Dies kann zu Schäden am Zielfernrohr führen, die Leistung beeinträchtigen oder es funktionsunfähig machen.

HELLIGKEIT EINSTELLEN

Schalten Sie das Rotpunktvisier ein, indem Sie einmal auf den Power-Button drücken. Die Helligkeit des Punktes wird zunächst im AUTO-Modus durch den Umgebungslichtsensor oben auf dem Visier eingestellt. Wenn die Punktintensität manuell eingestellt werden soll, drücken Sie den Power-Button noch einmal, um den Lichtsensor zu umgehen. Passen Sie dann die gewünschte Intensität durch Betätigen der Tasten für die Beleuchtung an. Beim nächsten Einschalten des Rotpunktvisiers bleibt die Punktintensität auf der vorherigen Einstellung, bis der Power-Button noch einmal gedrückt wird, um in den AUTO-Modus zu wechseln. Zum Ausschalten halten Sie den Power-Button gedrückt, bis das Visier ausgeschaltet ist. Falls Sie vergessen, das Gerät auszuschalten, wird es nach zwei Stunden automatisch abgeschaltet.

ROTPUNKT EINSTELLEN

VORSICHT: Da bei der Einstellung des Rotpunktvisiers mit scharfer Munition geschossen wird, sollte dies auf einem genehmigten Schießstand oder in einem ebenso sicheren Bereich erfolgen. Achten Sie darauf, beim Schießen Augen- und Gehörschutz zu tragen.

Höhen- & Seitenverstellung

Lösen Sie die Abdeckkappen für die Höhen- und Seitenverstellung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie diese ab. Verwenden Sie einen Schraubenzieher oder eine Münze, um den Auftreffpunkt einzustellen, indem Sie die Schraube in die gewünschte Richtung drehen. Jeder Klick der Einstellschraube verschiebt den Punkt um 1 Zoll bei 100 Yards (um 1/2 Zoll bei 5 Yards).

Um den Auftreffpunkt nach OBEN zu verlagern, drehen Sie den Einstellknopf gegen den UHRZEIGERSINN. Um den Auftreffpunkt nach UNTEN zu verschieben, drehen Sie das den Einstellknopf im UHRZEIGERSINN.

Um den Auftreffpunkt nach RECHTS zu verlagern, drehen Sie den Einstellknopf gegen den UHRZEIGERSINN. Um den Auftreffpunkt nach LINKS zu verschieben, drehen Sie den Einstellknopf im UHRZEIGERSINN.

Um eine zufällige Verstellung des Absehens zu vermeiden sind die Schutzkappen stets wieder aufzuschrauben.

PFLEGE UND WARTUNG

Wenn das Rotpunktvisier nicht in Gebrauch ist, sollte es an einem sauberen, trockenen Ort, fern von korrosivem Material aufbewahrt werden. Die Linsenoberfläche kann mit einem Linsentuch gereinigt werden. Versuchen Sie niemals, das Rotpunktvisier auseinander zu nehmen oder das Innere des Rotpunktvisiers zu reinigen. Hierdurch erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Schicken Sie Ihr Rotpunktvisier an eine qualifizierten Servicehändler, falls es jemals repariert werden muss.

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	1 fach
Absehen	Rotpunkt
Red Dot Größe	3 MOA
Montage	22mm Picatinny
Beleuchtungseinstellung	18 Helligkeitsstufen
Augenabstand	Unendlich
Höhenverstellbereich	30 MOA
Seitenverstellbereich	30 MOA
Objektiv	20 mm
Maße	75 x 42 x 71 mm
Gewicht	172 g
Art.Nr.	AIR-R5



EINSETZEN DER BATTERIE

Das Rotpunktvisier wird von einer AAA-Batterie gespeist (im Lieferumfang enthalten). Zum Einsetzen der Batterie schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs mit den Fingern ab und